

USER MANUAL HANDBUCH HANDLEIDING MANUEL DESCRIPTIF РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА INSTRUKCJA OBSŁUGI



HD SMART WIFI CAMERA HD SMART WIFI IP-CAM SMART HD WIFI CAMERA CAMESCOPE NUMÉRIQUE HD + WIFI WIFI CMAPT-KAMEPA, 720P WIFI CMAPT-KAMEPA, 720P WIFI HD SMART KAMERA



CECHY

- Kamera wewnętrzna IP o rozdzielczości 720p z wbudowanym mikrofonem
- Funkcja Wi-Fi łatwe podłączenie kamery do sieci za pomocą smartfona lub tabletu
- Darmowe aplikacje mobilne pozwalają monitorować obraz z całego świata przez internet
- Zawiera oprogramowanie do sterowania kamerą dla systemu Windows
- Wykrywanie ruchu i powiadomienia alarmowe przez e-mail
- Umieść kamerę na dowolnej płaskiej powierzchni albo przymocuj do ściany lub sufitu

SPECYFIKACJA

- Standard sieci WiFi: 802.11 b/g/n
- Czujnik obrazu: 1/4" CMOS 1 Mega pixels, 3.6 mm, F = 2.0;
 75 stopniowy kąt widzenia
- Rozdzielczość video: 30 kl/s w 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
- Format Video: H.264/MJPEG
- Stosunek sygnał/szum (SNR): 48 dB
- Czas otwarcia migawki elektronicznej: 1/50 1/100000 s



- Standardy i protokoły: SMTP, DHCP, UPNP, NTP, RTSP, ONVIF
- Wbudowany głośnik
- Wbudowane podświetlenie IR oraz filtr IR-CUT
- Możliwość użycia karty microSD o pojemności do 64 GB
- Pobór energii: 5 V DC do 1 A, brak baterii w zestawie
- Zasilacz: wejście 100 240 V AC, wyjście 5 V DC do 1 A
- Wymiary: 70 x 70 x 110 mm
- Waga: 0.2 kg
- Dopuszczalna temp. pracy: -10 50 °C przy wilgotności 10-85%
- TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup inteligentnej kamery WiFi ICAM-WHD-02 HD! W tej instrukcji wyjaśniono, w jaki sposób można podłączyć kamerę do internetu w kilku prostych krokach. Po podłączeniu możesz oglądać/monitorować wideo w dowolnym miejscu na świecie za pomocą smartfona, tabletu lub komputera.





CAMERA OVERVIEW AND SETTING UP.



Możesz postawić kamerę na biurku albo umieścić ją na ścianie lub suficie.

Użycie na biurku :

Po prostu umieść kamerę na biurku i dostosuj kąt widzenia do swoich preferencji.



Montaż na ścianie:

Wspornik składa się z 2 części. Za pomocą płaskiego wkrętaka ostrożnie zdejmij dolną płytkę montażową z podstawy kamery. Przymocuj

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



płytkę montażową do ściany lub sufitu za pomocą odpowiednich śrub/kołków. Następnie zaczep podstawę kamery na przymocowaną płytkę montażową. Dostosuj kąt widzenia do swoich preferencji i gotowe!



Podłącz zasilacz do kamery, aby ją włączyć. Migająca niebieska dioda LED oznacza gotowość kamery do konfiguracji (po zakończeniu konfiguracji dioda LED będzie się świecić nieprzerwanie).

PODŁĄCZENIE KAMERY IP DO WIFI, INSTALOWANIE I KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ



INSTALACJA:

 Otwórz sklep Apple App lub Google Play na telefonie/tablecie i wyszukaj "iVIEW PRO". Pobierz i zainstaluj aplikację iVIEW PRO na swoim urządzeniu.



REJESTRACJA I LOGOWANIE:

- 2. Podczas otwierania aplikacji po raz pierwszy masz dwie opcje. Możesz utworzyć konto użytkownika i zarejestrować się za pomocą poczty e-mail lub bezpośrednio korzystać z aplikacji anonimowo (bez rejestracji). Jeżeli chcesz korzystać z kamery na kilku urządzeniach, zaleca się zarejestrowanie jej na koncie użytkownika. Aby uzyskać anonimowe logowanie, wystarczy nacisnąć przycisk anonimowego logowania (drzwi). Przy wyborze opcji rejestracji konta, należy wykonać następujące 4 kroki.
 - I. Otwórz aplikację na telefonie i kliknij "Register".

II. Wpisz swój adres email i utwórz hasło



| No SIM 🗢 | 13:21 Account logon | 50% 💶 - | | | |
|----------|--|----------|----------|---------------------------|-------|
| | ····· · ···· ························· | | No SIM ᅙ | 14:16 | 40% 🔳 |
| | | | < | Mailbox register | |
| | +31 Netherlands | | | | |
| 8 | Enter mobile No./email add | ress | 2 | Please enter the mailbox | |
| Ô | Please enter the password | Ø | ĉ | Please enter new password | |
| | Login | | ĉ | Please re-enter password | |
| Register | Forget | password | | | |
| | Anonymou | | | | |
| | | | | Immediately register | |
| | Er | nglish | | | |

III. Wprowadź losowy kod i naciśnij "register". IV. Teraz zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



41%

| | Account logon |
|--|--------------------------|
| Q John@example.com | +31 Netherlands |
| kFmK k FmK | A John@example.com |
| Congratulations, you've registered successfully! | 🖒 ••••• 🧭 |
| Confirmed | Register Forget password |
| Immediately register | Anonymou |
| | English |

No SIM @

14:10

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



PODŁĄCZENIE KAMERY IP DO WiFi:

- Podłącz kamerę do zasilania. Upewnij się, że WiFi w telefonie jest włączone. Kamera uruchamia się i zaczyna emitować sygnał dźwiękowy co drugą sakundę. Wykonaj kolejne kroki, aby podłączyć kamerę do WiFi.
 - I. Naciśnij "+" aby podłączyć kamerę i dodaj ją do listy urządzeń.



II. Trzy sposoby łączenia, Smartlink, dodawanie ręczne i przez kod QR.



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



- **4.** Teraz naciśnij znak (+) w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać kamerę do listy kamer aplikacji.
- 5. Istnieją trzy sposoby podłączenia kamery:
 - I. Smartlink
 - II. Dodawanie ręczne.
 - III. Skanowanie kodu QR (tylko jeśli kod QR jest w kamerze)

Najłatwiejsza jest opcja Smartlink. Wystarczy położyć telefon w pobliżu kamery. Opcja Smartlink działa tylko wtedy, gdy kamera emituje sygnał dźwiękowy co drugą sekundę. Ten sygnał dźwiękowy oznacza, że kamerę można sparować z siecią WiFi. Jeśli tak nie jest, spróbuj ją zresetować za pomocą przycisku resetowania u dołu kamery.

Opcja dodawania ręcznego nadaje się tylko do dodawania kamer, które są już podłączone do sieci WiFi. Jeśli tak nie jest, skorzystaj z opcji Smartlink.

Opcja skanowania kodu QR jest dostępna tylko wtedy, gdy w kamerze znajduje się naklejka z kodem QR. Jeśli nie ma naklejki, wtedy ta opcja jest niedostępna.

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami na kolejnych stronach, aby podłączyć kamerę do sieci WiFi za pomocą opcji Smartlink.





GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



III. Jeśli usłyszysz sygnał w kamerze, kontynuuj naciskając niebieski przycisk.



IV. Zwiększ głośność swojego telefonu/tabletu i kliknij 'next'



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



V. Usłyszysz dźwiękową sekwencję połączenia z telefonem. Proszę



VI. Po podłączeniu, możesz nazwać swoją kamerę i nadać hasło (123). Kliknij 'save'.



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



Ręczne dodawanie kamery:

Jeśli Twoja kamera jest już podłączona do domowej sieci Wi-Fi (kamera online) i chcesz dodać ją do aplikacji iVIEW PRO na swoim kolejnym telefonie/tablecie, możesz dodać ją ręcznie. Do tego potrzebny jest numer identyfikacyjny kamery i hasło. Numer identyfikacyjny jest zapisany na naklejce na samej kamerze. Domyślne hasło jest "123", ale jeśli je zmieniłeś, to powinieneś użyć bieżącego osobistego hasła.

| No SIM 3 | ₹ 15:38 | 74% 🛄) 🗲 |
|----------|----------------------|-----------|
| < | Add networked de | evice |
| | | |
| Pleas | se enter device ID | |
| Pleas | se enter device name | 2 |
| Pleas | se enter device pass | word |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| - | | |
| | Save | |

W polu 'Device name" możesz wpisać dowolną nazwę np. 'Living room cam1".

Kliknij 'Save' aby dodać kamerę do swojej listy urządzeń.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



JAK KORZYSTAĆ Z APLIKACJI / PODGLĄD OBRAZU KAMERY:

Funkcje i przyciski:



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



- 1. Przycisk wyciszenia
- 2. Włącz tryb pełnoekranowy
- 3. Przełącz tryb alarmu
- 4. Przycisk mikrofonu (przytrzymaj, aby mówić)
- 5. Przycisk migawki (zrób zdjęcie)
- 6. Menu ustawień
- 7. Ustawienia jakości video
- 8. Przełącz tryb alarmu
- 9. Przycisk wyciszenia
- 10. Mikrofon
- 11. Przycisk migawki (zrób zdjęcie)
- 12. Obraz z kamery transmitowany na żywo
- 13. Wyjdź z kamery
- 14. Wyjdź z trybu pełnoekranowego

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



| No SIM 😤 | 20:18 | 73% 🗖 🗅 | |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------|
| < | Device setting | | |
| | Cam1 | | |
| <u></u> | Device information | »- | 1 |
| O 1 | lime setting | | 2 |
| 5 | Media setting | | 3 |
| e | Safety setting | » — | 4 |
| (<mark>1</mark>)) N | Network setting | » | 5 |
| ا 🔔 | Alarm setting | | 6 |
| 🍎 N | /ideo recording setting | | 7 |
| 20 | Check device update | » | 8 |
| | | | |

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



GEMBIRD®

1. Informacje o urządzeniu

Sprawdź informacje o urządzeniu (np. numer ID urządzenia) i zmień nazwę kamery.

2. Ustawienia czasu.

| SIM 🗟 | | 20:19 | | 72% |
|------------|----------|------------------|----------|----------|
| | Time | e setti | ng | |
| Time sett | ing | | | |
| 2016 | | 4 | 19 | 18 |
| 2017 | 1 | 5 | 20 | 19 |
| 2018 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| Applicatio | n | 2 | 017-01-(| 05 20:19 |
| Time zon | e settin | g | | |
| | | | | |
| | | UICO | | |
| | | UTC +1 | | |
| | | UTC +1 UTC +2 | | |

Kamera powinna automatycznie wyświetlać odpowiedni czas. Jeśli nie, to możesz ustawić go ręcznie. Najpierw ustaw prawidłową strefę czasową (dla NL, DE, FR, BE, CZ strefa czasowa to UTC+1) i naciśnij 'application' w obszarze ustawień strefy czasowej. Następnie sprawdź, czy data i godzina są poprawne i naciśnij 'application' w obszarze ustawień czasu. Czas powinien być teraz prawidłowo ustawiony.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



3. Ustawienia Mediów

| lo SIM 🗟 | 20:19 | 72% 🗖 🖓 |
|------------|---------------|---------|
| < | Media setting | |
| Video for | mat | |
| ● PAL | Ontso | c |
| Sound vo | lume | |
| | (| |
| Picture in | iversion | |

Tutaj możesz ustawić format video (ustawione na PAL dla EU), głośność urządzenia, a także odwrócić obraz kamery. Jest to wymagane, gdy kamera jest zamontowana do góry nogami np. sufit.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu All brands and logos are registered trademarks of their respective owners





4. Ustawienia bezpieczeństwa



5. Ustawienia sieci

| No SIM 🔶 | 21:09 | E. | 59% 💷 • |
|----------|-----------|--------|---------|
| < | Network s | etting | |
| Networ | k type | | |
| | red Fl | | |
| WIFI lis | st | | |
| H368N9 | 405P | ۵ | () ? |

Domyślne hasło do kamery to 123. To jest bardzo słabe hasło, dlatego zdecydowanie zaleca się zmianę na bardziej osobiste. Hasło administratora zapewnia dostęp do wszystkich funkcji kamery. Możesz również ustawić oddzielne hasło gościnne tylko do przeglądania (bez uprawnień administratora)

W tym miejscu można przełączać się miedzy metodą połączenia.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



6. Ustawienia alarmów

| No SIM ᅙ | 20:20 | 72% 🗔 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| < | Alarm setti | ng |
| | | |
| Receive w | arning messag | le 🚺 |
| | | |
| Alarm sen account n | ding umber | >> |
| | | |
| Alarm mai | lbox | Not bound \gg |
| | | |
| Motion de | tection | |
| low | | high |
| | 0 | |
| | | |
| Buzzer | | \bigcirc |
| | | |

Tutaj możesz ustawić wykrywanie ruchu oraz komunikaty alarmowe.

Włączyć "receive warning message" aby otrzymywać powiadomienia o alarmach na telefon/tablet.

Jeśli włączysz wykrywanie ruchu, możesz ustawić poziom czułości przesuwając suwak.

Możesz również włączyć brzęczyk alarmowy (syrena), który zabrzmi z kamery po wykryciu ruchu. Czas trwania brzęczyka można ustawić na 1/3/5 minut.

Kamera może również wysyłać powiadomienia o alarmie pocztą elektroniczną. Na następnej stronie wyjaśniono ustawienia poczty e-mail.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



6.1 Ustawienia E-mail

| No SIM 🗢 | 21:29 |) | 58% 💶 • |
|-------------|-----------|---------|---------|
| ۲ ا | Mailbox b | inding | Save |
| Mailbox: yo | ur email | @yahoo. | com 🌝 |
| Password: • | •••• | @yahoo | .com |
| | | @gmail | .com |
| | | @outloc | ok.com |
| | | @hotma | ail.com |
| | | | |
| | | | |

Jeśli naciśniesz opcję "Alarm mailbox", pojawi się ekran ustawień poczty e-mail. Tutaj możesz skonfigurować informacje o koncie e-mail, aby kamera mogła wysyłać na niego wiadomości w przypadku wykrycia alarmu. Wiadomość e-mail będzie krótką wiadomością informującą o alarmie oraz dodatkowo będzie załączone zdjęcie obrazu z kamery. Kamera obsługuje najczęściej używane usługi pocztowe takie jak: Gmail, Outlook, yahoo, itp. Możliwe jest również ręczne skonfigurowanie ustawień poczty e-mail, ale nie każdy prywatny dostawca poczty e-mail to obsługuje.

WSKAZÓWKA: jeśli serwer poczty prywatnej e-mail (SMTP) nie akceptuje poczty wysłanej z tej kamery, możesz zawsze skonfigurować bezpłatne konto e-mail od jednego z wyżej wymienionych dostawców i automatycznie otrzymywać wiadomości z tego bezpłatnego konta na Twój prywatny adres e-mail.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu All brands and logos are registered trademarks of their respective owners



7. Ustawienia nagrywania

| Video | o recordina s | ettina |
|-----------|-------------------|----------|
| | | 5 |
| Record mo | de | |
| OManua | l video recording | |
| O Alarm | record | |
| • Timed | video recording | |
| Timed | video recording | |

| Hour | Min | Hour | Min |
|-----------|------------|------|----------|
| | | 23 | |
| 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 1 | | 1 |
| Applicati | oplication | | 00-24:00 |

Wybierz ustawienia nagrywania na ręczne, uruchamiane alarmem lub zaplanowane nagrywanie.

Aby korzystać z funkcji nagrywania, należy włożyć do aparatu kartę microSD.

Jeśli wybierzesz opcję nagrywania czasowego, kamera będzie nagrywać automatycznie określonvm w przedziale Kiedv karta czasu. microSD jest pełna. nastapi automatyczne nadpisywanie najstarszych nagrań.

Jeśli wybierzesz opcję uruchomienia alarmem, kamera zacznie rejestrować tylko po wykryciu ruchu. Nagrywanie potrwa 1,2 lub 3 minuty.

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu All brands and logos are registered trademarks of their respective owners



OPROGRAMOWANIE PC:

Kamera może być używana razem z oprogramowaniem CMS. Możesz ściągnąć oprogramowanie z naszej strony, <u>www.gembird.nl</u>. Dzięki pakietowi oprogramowania CMS, możesz monitorować na żywo obraz z wielu kamer na swoim komputerze. Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować oprogramowanie i skonfigurować je do pierwszego użycia.

- 1. Pobierz oprogramowania na komputer ze strony produktu na <u>www.gembird.nl</u>
- 2. Zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- 3. Uruchom oprogramowanie i zaloguj się.
 - a. Istnieją dwa sposoby logowania się do oprogramowania CMS. Wybierz "remote login" jeżeli zarejestrowałeś kamerę/kamery na swoje osobiste konto. Jest to to samo konto, które zarejestrowałeś na swoim telefonie/tablecie w aplikacji iVIEW PRO. Jeśli wcześniej założyłeś już konto, nie musisz rejestrować się ponownie.
 - Wybierz "Log on locally" aby zalogować się bez konta użytkownika. Domyślne dane logowania to: Login: admin

password: 00000000

4. Teraz możesz dodać swoją kamerę do oprogramowania CMS.



Po lewej stronie interfejsu oprogramowania CMS znajduje się przycisk ^(*). Kliknij ten przycisk aby dodać kamerę. Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych kamer w Twojej sieci. Wybierz kamerę, którą chcesz dodać wprowadź nazwę urządzenia i hasło, a następnie kliknij przycisk "OK".



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



| NO. Ty | ype 3C ID | IP | Versic | | |
|--------|------------|-----------|--------|-----------------|-------------|
| 001 IF | PC 1370682 | 192.168.0 | 13.0.0 | 3C ID | 0 |
| | | | | | |
| | | | | Device Password | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | - |
| | | | | Device Name | _device0000 |
| | | | | | - |
| | | | | Group Name | Device List |

4 .Monitorowanie urządzenia na PC.

Otwórz oprogramowanie CMS, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia i opcję uruchom monitorowanie.

5 .Ustawienie video na PC.

1) Video: to urządzenie może przechowywać video na dysku twardym komputera, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie monitora i wybierz "start video"

2) Odtwarzanie: to urządzenie może odtwarzać video z komputera, otwórz oprogramowanie CMS i kliknij przycisk "playback". Użytkownik może znaleźć nagrane pliki według daty, a następnie odtwarzać je bezpośrednio (funkcja działa w przypadku włożenia karty micorSD do kamery).



Częste problemy

Q: Jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne?

A: U dołu kamery znajduje się mała dziurka z przyciskiem. Użyj szpilki, żeby go wcisnąć. Usłyszysz dźwięk oznaczający, że urządzenie zostało pomyślnie zresetowane.

Q: Jeśli dodawanie urządzenia się nie powiodło.

A: Sprawdź czy kamera i telefon znajdują się w tej samej sieci LAN.

Jeśli kamera i telefon nie znajdują się w tej samej sieci LAN, użytkownicy powinni użyć numeru ID, aby ręcznie dodać kamerę.

Q: Podczas monitorowania obrazu pojawia się komunikat, że hasło jest nieprawidłowe.

A: Sprawdź, czy hasło dostępu jest poprawne i takie jak hasło ustawione podczas dodawania kamery. Jeśli jest złe, wybierz "edytuj" na liście kamer i ponownie ustaw hasło dostępu.

Jeśli zapomniałeś hasła dostępu do kamery, możesz nacisnąć "Reset" i przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Gdy dodajesz kamerę po raz pierwszy, musisz ustawić nowe hasło. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do kamery.

Q: Na liście urządzeń pokazują się urządzenia w trybie offline.

A: Sprawdź, czy kamera jest podłączona do internetu.

Q: Podczas odtwarzania nagrań, nie można odszukać plików video.

A: Sprawdź, czy karta microSD nie jest uszkodzona.

Sprawdź z jakiego okresu pliki video były wyszukiwane i jaki jest ustawiony czas w systemie kamery.

Q: Kamera nie może połączyć się z Wi-Fi.

A: Sprawdź, czy hasło do Wi-Fi jest poprawne.

Uwaga: Kamera nie obsługuje pasma sieci o częstotliwości 5GHz, podłącz telefon z siecią Wi-Fi na pasmo o częstotliwości 2.4 GHz.



4. KONFIGURACJA WIFI PRZEZ WPS/QSS.

- Włącz kamerę i odczekaj ok. 1 minuty. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 3-5 sekund, a następnie puść go. Dioda LED statusu kamery będzie się świeciła na wciąż.
- Naciśnij przycisk "WPS/QSS" na routerze. Kamera i router zostaną skonfigurowane przez WiFi przy pomocy protokołu WPS/QSS.
- Po pomyślnym skonfigurowaniu, dioda LED statusu kamery zacznie szybko migać przez kilka sekund, co oznacza automatyczne połączenie z routerem. Następnie dioda LED statusu zacznie świecić na wciąż.



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu All brands and logos are registered trademarks of their respective owners

| (ENG) Declaration of conformity This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning RED (2014/53/EU). The CE declaration can be found under www.gembird.eu | (NL/BE) Verklaring van overeenstemming Dit product is getest en voldoet aan alle geldende nationale en Europese richtlijnen en regelgeving met betrekking tot RED (2014/53/EU). Dit product heeft een CE-markering en de bijbehorende CE-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op onze website: <u>www.gembird.eu</u> | |
|---|--|--|
| (FR/BE) Déclaration de conformité Le produit est contrôlé et rempli les exigences des directives nationales et de la directive RED (2014/53/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.gembird.eu | (DE) Konformitätserklärung Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED (2014/53/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.gembird.eu werden. | |
| Deklaracja zgodności | | |

Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami przepisów ustawowych państw członkowskich dotyczących RED (2014/53/EU). Deklaracja CE znajduje się pod adresem www.gembird.eu



GEMBIRD[®]



GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



| Waste disposal: | Entsorgungshinweise: |
|--|--|
| Do not deposit this equipment with the | Werfen Sie dieses Gerät nicht in den |
| household waste. Improper disposal can harm | Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann |
| both the environment and human health. For | sowohl der Umwelt als auch der menschlichen |
| Information about waste collection facilities for | Gesundheit schaden. Informationen zu |
| used electrical and electronic devices, please | Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei |
| contact your city council or an authorized | Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten |
| company for the disposal of electrical and | Stelle für die Entsorgung von Elektro-und |
| electronic equipment. | Elektronikgeräten. |
| Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking Batterijen en accu's dienen als klein- chemisch afval afgeleverd te worden bij toegewezen afvalverzamelpunten (zie www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen dat de batterijen/accu's leeg zijn en dus geen stroom meer kunnen leveren. Let op, de batterijen/accu's dienen onbeschadigd ingeleverd te worden. Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit kan zowel het milieu als de menselijke gezondheid schade toebrengen. Informatie over het inleveren van dit product kunt u inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of andere geautoriseerde instelling in uw buurt. | Traitement des déchets: Ne jetez pas cet appareil dans les déchets domestiques. Un traitement inapproprié peut être dommageable à l'environnement et à la santé humain. Vous trouvez des informations sur les centres de rassemblement des appareils vieux chez l'administration municipale ou chez un centre autorisé pour le traitement des appareils électriques ou électroniques. |

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu



| WARRANTY CONDITIONS | GARANTIE BEDINGUNGEN |
|--|--|
| The receipt must clearly list the date of purchase and the part number, in addition it should be printed. Keep the receipt for the entire warranty period since it is required for all warranty claims. During the warranty period the defective items will be credited, repaired or replaced at the manufacturer's expense. Work carried out under the warranty neither extends the warranty period nor starts a new warranty period. The manufacturer reserves the right to void any warranty claim for damages or defects due to misuse, abuse or external impact (falling down, impact, ingress of water, dust, contamination or break). Wearing parts (e.g. rechargeable batteries) are excluded from the warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird Europe B.V. reserves the right to choose between replacement of defective goods or issuing a credit note. The credit note amount will always be calculated on the basis of the current market value of the defactive products | Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, wahlweise durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch, behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von |
| market value of the defective products | der Garantie ausgenommen. |
| Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/service <u>support@gmb.nl</u> | GEMBIRD Deutschland GmbH Coesterweg 45, 59494 Soest Deutschland www.gembird.de Wenn Sie Hilfe im Umgang mit unseren Produkten benötigen, können Sie uns kostenlos via E-Mail an support@gembird.de oder über unser Hilfe-Forum erreichen: http://gembird-support.de/ |

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu

| GARANTIE VOORWAARDEN | CONDITIONS DE GARANTIE |
|--|--|
| Op de aankoopbon moeten de aankoopdatum en productomschrijving duidelijk vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, omruiling van het defecte onderdeel of het gehele apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA goederen behoudt Gembird zich het recht om te kiezen tussen vervanging van de defecte waren of het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de buidige marktprijs voor het defecte produkt | Le talon de garantie doit énumérer clairement la date d'achat et le type d'appareil. Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. Au cours de la période de garantie tous les défauts doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande de garantie pour les dommages ou défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc). Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) sont exclus de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. Le montant d'avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur actuelle du marché des produits défectueux. |
| Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/service helpdesk@gembird.nl Tel: 0900-GEMBIRD (€ 0,25 p/m binnen Nederland, exclusief mobiele telefoonkosten) | Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56 1358CD Almere, The Netherlands www.gembird.nl/support gembird@letmerepair.fr +33(0) 251 404849 Prix d'appel depuis telephone fixe Pays -Bas : 0.15 euro / min Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon operateur |

GEMBIRD®

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
|--|--|
| | |
| Гарантийное обслуживание предоставляется в течение срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанные всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на новое (аналогичное). Гарантия не распространяется на неисправности, втруча вызванные следующими причинами: использование изделия не по назначению. нарушение усповий эксплуатации, хранения или перевозки изделия, которые указаны в настоящей инструкции. подключение нестандартных или неисправных периферийных устройств, аксессуаров. механические повреждения, попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. ремонт изделия не ряспломоченными на то лицами. Комплектность и внешний вид изделия порверяются Покупателем при получении товара в присутствии персонала фирмы. Послепродажные претензии по укомплектованности и внешнему виду не принимаются. | Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого належним чином, та виробу в повній комплектації. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, берігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках: наявності механічних пошкоджень або спідів стороннього ння; пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів; Гарантій не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари; З гарантійними умовами згоден. Підпис покупця: |
| Наименование изделия: | |
| Модель | Серинии номер |
| Серийный номер | Гермін гаранії |
| Срок гарантии | Дата продажу |
| Дата продажи «» 20 года | Продавець (назва, телефон) |
| Фирма-продавец: Адрес и телефон фирмы-продавца: | Печатка та підпис продавця |
| М.П. С условиями гарантии ознакомлен и согласен: Продавец: Покулатель: | З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті www.gembird.ua aбо по телефону 044-4510213. |

GEMBIRD®

GEMBIRD EUROPE B.V. http://www.gembird.eu